

Configuración básica medición temperatura DS-2TD2617B-6/PA

- Una vez que se enciende la cámara hay que esperar 90 minutos para que se calibre.
- La precisión sin el uso de Black body (se vende aparte) es de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.

Configuración Termometría corporal

The screenshot shows the Hikvision web interface for configuring body temperature measurement. The top navigation bar includes 'Vista en Directo', 'Reprod.', 'Imagen', and 'Configuración'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Termometría corporal' selected. The main content area is titled 'Ajustes básicos' and 'Configuración de termometría corporal'. It features several configuration options:

- Canal N°:** Cámara 01
- Activar la medición de la temperatura:** Si se desactiva no muestra, ni mide la temperatura
- Activar color-temperatura**
- Mostrar información de temperatura en secuencia**
- Añadir datos originales sobre la captura**
- Añadir datos originales sobre la secuencia**
- Intervalo de refresco de d...:** 3 s
- Unidad:** Grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) *Unidad de medición de la temperatura*
- Rango de temperaturas:** 30.0~45.0
- Versión:** V2.0.7build20200210

Below these settings is a section for 'Parámetros de termometría del objetivo':

- Emisividad:** 0.98
- Distancia:** 2 m

A red 'Guardar' button is located at the bottom of the configuration area.

The screenshot shows the Hikvision web interface for configuring facial detection parameters. The top navigation bar includes 'Vista en Directo', 'Reprod.', 'Imagen', and 'Configuración'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Termometría corporal' selected. The main content area is titled 'Ajustes básicos' and 'Configuración de termometría corporal'. It features several configuration options:

- Canal N°:** Cámara 01
- Habilitar detección de rostros:** Si deshabilitamos mide sobre cualquier objeto. Por ejemplo una taza de café
- Mostrar temperatura:** Al deshabilitar, no muestra en la pantalla la temperatura. Tampoco muestra el área donde mide. Sin embargo sigue midiendo y las acciones vinculadas a la detección siguen funcionando.
- Upload Captured Face Image**
- Display Face Temperature Position**

Below these settings is a section for 'Parámetros de detección facial':

- Configuración:** Obtención de objetivos
- Parámetros de detección facial:**
 - Distancia interpupilar mín...:** 81
 - Distancia máxima entre p...:** 401
 - Velocidad de generación:** 5
 - Sensibilidad:** 5
 - Alarma cuando la temper...:** 37.1 $^{\circ}\text{C}$ *Temperatura de alarma*
 - Temperatura de prealarma:** 37 $^{\circ}\text{C}$ *Temperatura de prealarma*

A video preview window shows a person at a desk with a red bounding box around their face. Below the video are buttons: 'Dibujar área', 'Distancia m...', 'Distancia int...', and 'Eliminar todo'. A red arrow points to the 'Dibujar área' button with the text 'Dibujar área sobre la cual se detectaran rostros.'

Configuración del black body (mejora la precisión a $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)

HIKVISION Vista en Directo Reprod. Imagen **Configuración** admin Help (Ayuda) Cerrar sesión

Ajustes básicos **Configuración de termometría corporal** Método enlace

Canal N° **Cámara 02** Elegir cámara 2



05-29-2020 Fri 22:46:31
Camera 02

Presionar y marcar con el punto azul, donde esta ubicado  **Dibujar área** **Eliminar todo**

Parámetros de cuerpo negro

- Enable Blackbody Correction **Habilitar el uso del black body**
- Distancia m **Configurar distancia y temperatura**
- Temperatura °C
- Emisividad

Compensación de la temperatura corporal

- Activar Filtro
- Tipo de compensación
- Valor de compensación °C
- Calibración manual °C
- Environmental Temperat...
- Environmental Temperature °C

Guardar

Configuración de acciones vinculadas

HIKVISION Vista en Directo Reprod. Imagen **Configuración** admin Help (Ayuda) Cerrar sesión

Ajustes básicos Configuración de termometría corporal **Método enlace**

Canal N° **Cámara 01**

Horario Método enlace

<input type="checkbox"/> Enlace normal	<input type="checkbox"/> Salida disparo de alarma	<input type="checkbox"/> Activar grabación
<input type="checkbox"/> Enviar email	<input type="checkbox"/> A->1 Tiene dos salidas de alarma. Editable NC/NA y tiempo que se activan	<input type="checkbox"/> A1
<input checked="" type="checkbox"/> Notificar al software remoto	<input type="checkbox"/> A->2	<input type="checkbox"/> A2
<input type="checkbox"/> Cargar en FTP/tarjeta de me...		
<input checked="" type="checkbox"/> Alarma destellante Podemos encender una luz en el frente de la camara. Hay que configurarle el horario y el modo (fija destellante)		
<input checked="" type="checkbox"/> Aviso audible Advertencia audible (no se puede editar) en ingles dice "temperature is abnormal. please check"		

Guardar

Configuración eventos (salidas de alarma)

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page for alarm outputs. The left sidebar contains navigation options: Local, Sistema, Red, Video y audio, Imagen, and Evento. The main content area is titled 'Salida alarma' and includes the following settings:

- Detección movim.: Bloqueo
- Entrada Alarma: Salida alarma
- Excepción: Excepción
- Salida de la luz de alarma destellante: Salida de la luz de alarma destellante
- Salida de alarma audible: Salida de alarma audible

Configuration fields:

- Nº de salida de alarma: A->1
- Dirección IP: Local
- Retardo: 5sg
- Nombre alarma: (no es posible copiar)
- Estado de la alarma: OFF (no es posible copiar)
- Tipo alarma: Normalmente abierto
- Tiempo que se activa la salida y estado inicial: (red text)

Buttons: **Horario**, **Borrar**, **Eliminar todo**

Calendar view (0-24 hours):

- Lun. [0-24]
- Mar. [0-24]
- Mie. [0-24]
- Jue. [0-24]
- Vie. [0-24]
- Sab. [0-24]
- Dom. [0-24]

Annotations:

- Programación del calendario de las salidas.
- La programación se hace individualmente para cada salida

Las salidas están en dos bornera distintas. En cada bornera hay una entrada y una salida.

Si van a usar la salida 1, el dispositivo que quieran activar se conecta entre 1 A y 1 B.

Si van a usar la salida 2, el dispositivo que quieran activar se conecta entre 2 A y 2 B.

Configuración de eventos (luz de alarma)

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page for alarm light events. The left sidebar contains navigation options: Local, Sistema, Red, Video y audio, Imagen, and Evento. The main content area is titled 'Salida de la luz de alarma destellante' and includes the following settings:

- Detección movim.: Bloqueo
- Entrada Alarma: Entrada Alarma
- Salida alarma: Salida alarma
- Excepción: Excepción
- Salida de la luz de alarma destellante: Salida de la luz de alarma destellante
- Salida de alarma audible: Salida de alarma audible

Configuration fields:

- White Light Mode: Solid
- Modo de encendido (Fijo o destellando): Modo de encendido (Fijo o destellando)
- Duración del destello: 5 sg
- Tiempo que queda encendido o destellando: Tiempo que queda encendido o destellando
- Brillo: 50
- Intensidad de la luz: Intensidad de la luz

Buttons: **Horario**, **Borrar**, **Eliminar todo**

Calendar view (0-24 hours):

- Lun. [0-24]
- Mar. [0-24]
- Mie. [0-24]
- Jue. [0-24]
- Vie. [0-24]
- Sab. [0-24]
- Dom. [0-24]

Annotations:

- Programación del calendario de la salida de luz

Buttons: **Guardar**

Configuración de eventos (salida audible)

The screenshot shows the Hikvision web interface for configuring audible alarm output. The top navigation bar includes 'Vista en Directo', 'Reprod.', 'Imagen', and 'Configuración'. The left sidebar lists various settings like 'Local', 'Sistema', 'Red', 'Video y audio', 'Imagen', 'Evento', 'Evento básico', 'Evento inteligente', 'Almacenamiento', and 'Termometría corporal'. The main configuration area is titled 'Salida de alarma audible' and includes the following settings:

- Tipo alarma: Medición de la temperatura
- Tipo de sonido de alarma: Temperature is abnormal.plea (Mensaje, no se puede editar)
- Tiempos de alarma: 1 (Cantidad de repeticiones del mensaje)
- Volumen de sonido: 100
- Horario: A calendar grid showing activation times for each day of the week (Lun. to Dom.), with blue bars indicating the active period.

Buttons for 'Borrar' and 'Eliminar todo' are located below the settings. A red note on the right side of the calendar states: 'Programación del calendario de activación de la salida audible'.

Vista en vivo en internet Explorer

The screenshot displays the Hikvision live view interface in Internet Explorer. The top navigation bar shows 'Vista en Directo', 'Reprod.', 'Imagen', and 'Configuración'. The left sidebar lists 'THERMAL CAMERA' and 'Camera 01', 'Camera 02'. The main view area is split into two panels: 'Camera 01' shows a man in a black shirt in a store, and 'Camera 02' shows a thermal image of the same man. The right sidebar contains controls for PTZ, General, and VCA, along with a list of 10 presets. The bottom status bar shows the copyright notice: '©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.'