

# Programación de PGM#1 para el reinicio de la zona de incendio

Sección	PGM	Evento	Grupo de Eventos	Subgrupo	Partición (99 para ambas)	Sección	PGM	Evento	Grupo de Eventos	Subgrupo	Partición (99 para ambas)	De fábrica
[220]	PGM 1	Activación	06	01	01	[236]	PGM 9	Activación	/	/	/	00/00/00
[221]	PGM 1	Desactivación	00	00	00	[237]	PGM 9	Desactivación	/	/	/	00/00/00
[222]	PGM 2	Activación	/	/	/	[238]	PGM 10	Activación	/	/	/	00/00/00
[223]	PGM 2	Desactivación	/	/	/	[239]	PGM 10	Desactivación	/	/	/	00/00/00
[224]	PGM 3	Activación	/	/	/	[240]	PGM 11	Activación	/	/	/	00/00/00
[225]	PGM 3	Desactivación	/	/	/	[241]	PGM 11	Desactivación	/	/	/	00/00/00
[226]	PGM 4	Activación	/	/	/	[242]	PGM 12	Activación	/	/	/	00/00/00
[227]	PGM 4	Desactivación	/	/	/	[243]	PGM 12	Desactivación	/	/	/	00/00/00
[228]	PGM 5	Activación	/	/	/	[244]	PGM 13	Activación	/	/	/	08/99/01
[229]	PGM 5	Desactivación	/	/	/	[245]	PGM 13	Desactivación	/	/	/	08/99/01
[230]	PGM 6	Activación	/	/	/	[246]	PGM 14	Activación	/	/	/	09/99/01
[231]	PGM 6	Desactivación	/	/	/	[247]	PGM 14	Desactivación	/	/	/	09/99/01
[232]	PGM 7	Activación	/	/	/	[248]	PGM 15	Activación	/	/	/	00/00/00
[233]	PGM 7	Desactivación	/	/	/	[249]	PGM 15	Desactivación	/	/	/	00/00/00
[234]	PGM 8	Activación	/	/	/	[250]	PGM 16	Activación	/	/	/	00/00/00
[235]	PGM 8	Desactivación	/	/	/	[251]	PGM 16	Desactivación	/	/	/	00/00/00

Opción	Descripción	PGM 1 [261]	
		OFF	ON
1	Tiempo base de PGM (OFF = seg.; ON = min.)	▲	ON
2	Estado de PGM (OFF = N.A.; ON = N.C.)		▲
3	Supervisión de PGM (no se aplica al SP4000)		▲
4	Modo de activación de PGM (OFF = constante; ON = impulsos)	▲	
5	PGM pulsada una vez cada 30 segundos, si el sistema está armado	▲	
6	PGM de impulsos en cualquier alarma	▲	
7	PGM pulsada en cualquier alarma (OFF = partición 1; ON = partición 2)	▲	
8	-	-	-