

## Teclado Control Remoto Portátil Bidireccional – Manual del Usuario

**Introducción**

El REM3 es un elegante teclado control remoto portátil bidireccional. El REM3 ofrece el armado /desarmado independiente en cualquier modo (normal, noche, en casa u Off) para 2 particiones. También, muestra el estado del sistema de ambas particiones con información visual y audible mediante sus 2 columnas separadas de luces. Además, el REM3 puede indicar el estado de armado, estando el usuario cerca o lejos de su hogar.

**Vista General**

1. Para añadir un control remoto al sistema – ver al verso
2. Para desbloquear el control remoto – ver abajo
3. Para ver el estado del sistema – ver abajo
4. Para armar / desarmar el sistema mediante las teclas de armado - ver abajo
5. Para comprender las indicaciones del control remoto – ver abajo y Indicaciones del Control Remoto al verso
6. Para alternar PGMs (salidas programables, como una puerta de garaje) mediante las teclas PGM – ver abajo
7. Para lanzar alarmas de pánico mediante las Teclas Combo – ver abajo
8. Para reemplazar la batería – ver al verso

**Vista General del Control Remoto****Desbloqueo del Control Remoto**

- Para evitar pulsar teclas accidentalmente, el control remoto se bloquea cuando no es utilizado. Pulsar y mantener la tecla de Información [i] durante un segundo para desbloquear el control remoto.
- El remoto se bloquea de nuevo después de cinco segundos de inactividad.
- Desbloquear el remoto para poder efectuar cualquier acción.

**Ver del Estado del Sistema**

1. (Debe estar dentro del alcance del sistema) Pulsar y mantener la tecla Información [i] durante 1 segundo.
2. Pulsar y mantener de nuevo la tecla Información [i] durante 1 segundo para ver el estado actual de sistema..

**Ver Último Estado del Sistema**

1. (Puede verse fuera del alcance del sistema) Pulsar y mantener la tecla [i] por 1 seg.
2. El control remoto muestra después el último estado del sistema que fue memorizado por el remoto.

**Indicaciones de Control Remoto**

La luz de Información muestra información acerca del estado del sistema y del control remoto. Ver la tabla de Indicaciones del Control Remoto al verso.

**Armado/Desarmado del Sistema**

1. Pulsar y mantener la tecla Información [i] para desbloquear el control remoto.
2. Pulsar la tecla [ARM], [SLP] (Noche), [EN CASA] ó [OFF] para la partición 1 y/o la partición 2 hasta escuchar el tono.
3. Ingresar un código de usuario en el control remoto. El sistema es armado/desarmado.

**Nota:** Ver en la tabla de Indicaciones del Control Remoto al verso la descripción de los indicadores visuales y audibles cuando se arma/desarma el sistema.

**Armado/Desarmado del Sistema con Una Tecla**

1. Pulsar y mantener la tecla Información [i] para desbloquear el control remoto.
2. Pulsar la tecla [ARM], [SLP] (Noche), [EN CASA], ó [OFF] para la partición 1 y/o la partición 2 hasta escuchar un segundo tono. El sistema es armado/desarmado.

**Nota:** El armado/desarmado con una tecla debe ser configurado por el instalador.

**Mediante las teclas PGM**

1. Pulsar y mantener la tecla Información [i] para desbloquear el control remoto.
2. Pulsar y mantener la tecla PGM (1 a 6) deseada por 3 segundos para lanzar la acción programada.
3. Entrar un código de usuario en el remoto.

**Nota:** Las teclas PGM pueden programarse para que no se requiera ingresar un cód. de usuario. Basta con desbloquear el remoto y pulsar y mantener (3 seg.) la tecla PGM deseada. Consultar con el instalador para más informaciones.

**Uso de las Teclas Combo**

1. Pulsar y mantener la tecla Información [i] para desbloquear el control remoto.
2. Pulsar y mantener ambas teclas simultáneamente ([x] + [✓] ó [●] + [●]).

**Nota:** Las teclas combo se usan para lanzar una acción (ej., alertar al departamento de incendios y otras alarmas de pánico) sin tener que desbloquear el remoto o ingresar un código de usuario. Las teclas Combo deben ser configuradas por el instalador.

## Para Añadir un Control Remoto al Sistema (Usar el teclado)

Si todavía no fue efectuado por el instalador, el control remoto debe ser añadido al sistema. Seguir los pasos indicados abajo para asignar el control remoto al sistema, mediante el teclado.

Paso	Acción	Detalles
1	[ <b>⏻</b> ] + [ <b>CÓDIGO MAESTRO</b> ]	La tecla [ <b>⏻</b> ] parpadea. Luz / tecla encendida = usuario ya programado.
2	[ <b>NÚMERO DE USUARIO</b> ]	Ingresar un número de usuario: 01 a 32
3	[ <b>CÓDIGO</b> ]	Ingresar un código de 4 ó 6 dígitos
4	[ <b>CONFIRMAR CÓDIGO</b> ]	Ingresar nuevamente código de 4 ó 6 dígitos
5	[ <b>APRENDER REMOTO</b> ]	Pulsar la tecla Información [ <b>i</b> ] en el control remoto designado para asignarlo al sistema. <b>Importante:</b> En los sistemas con particiones, ir al paso 6. En sistemas sin particiones, ir al paso 2 para añadir otro control remoto o pulsar [ <b>BORRAR</b> ] para salir.
6	[ <b>1</b> ] y/o [ <b>2</b> ] + [ <b>ENTRAR</b> ]	Asignar el usuario a una o ambas particiones y pulsar [ <b>ENTRAR</b> ]. Ir al paso 2 o pulsar [ <b>BORRAR</b> ] para salir.

## Indicaciones del Control Remoto

El REM3 ofrece la confirmación visual y audible de las acciones efectuadas (ej., armado o desarmado), e informa al usuario acerca del estado del sistema o del control remoto. Consultar las dos tablas abajo para una explicación de las indicaciones del control remoto.

Acción	Indicadores Visuales (Luces)	Indicadores Audibles
Armado: Pulsar [ <b>ARM</b> ] Pulsar [ <b>SLP</b> ] Pulsar [ <b>EN CASA</b> ]	Normal / Noche / En Casa:: Encendida	"biip- biip - biip - biip"
Desarmado: Pulsar [ <b>OFF</b> ]	Off: Encendida	"biip-biip"
Activación de un Retardo de Salida: Pulsar [ <b>ARM</b> ] Pulsar [ <b>SLP</b> ] Pulsar [ <b>EN CASA</b> ] Pulsar [ <b>OFF</b> ] (sólo en modo StayD)	Normal / Noche / En Casa:: Parpadeo	"biip- biip - biip - biip"

Estado del Sistema/Control Remoto	Indicadores Visuales (Luces)	Indicadores Audibles
Alarma en el sistema	[i]: Luz roja parpadea (luz <b>arm</b> también parpadea)	"biiip..." (dos tonos y tono continuo)
Control remoto desbloqueado	[i]: Luz amarilla encendida	
Control remoto espera ingreso de código	[i]: Luz verde Encendida	
Control remoto transmite información al sistema	[i]: Luz amarilla parpadea	
Fallo de comunicación de remoto con sistema	[i]: Parpadeo rápido de luz roja	"biiip" (3.seg.)
Indicador de batería baja en el control remoto	[i]: Roja parpadea	

## Cambio de la Batería

1. Retirar los tornillos de la parte trasera del control remoto Retirar con cuidado la cubierta trasera para evitar perder los tampones de caucho cilíndricos.
2. Tirar la lengüeta para retirar la batería.
3. Insertar la batería nueva en el compartimento de baterías. Asegurarse que el lado positivo de la batería este mirando hacia arriba.
4. Reponer la cubierta trasera en su lugar y reajustarla con los tornillos.

### Garantía

Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el sitio web de paradox: [www.paradox.ca/terms](http://www.paradox.ca/terms). El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.

REM3 es una marca de comercio o marca registrada de Paradox Security Systems Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y/o otros países. Para información de último minuto respecto a la homologación de productos, como UL y CE, sírvase visitar nuestro sitio Web en [www.paradox.ca](http://www.paradox.ca).

© 2008 Paradox Security Systems Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podría aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 y RE39406 y otras patentes pendientes podrían aplicarse. Patentes canadienses e internacionales también podrían aplicarse.