

## C3-400

### Configuración para tener dos lectores wiegand por puerta (entrada/salida).

- 1- Al agregar el equipo elegir en tipo de panel como FOUR-DOOR ACCESS CONTROL PANEL.
- 2- Tildar la opción UTILIAZAR COMO PANEL DE 2 PUERTAS.
- 3- Se puede usar la puerta 1 y 3, la 2y4 queda deshabilitada.
- 4- El lector Wiegand 1 funciona como entrada de la puerta 1
- 5- El lector Wiegand 2 funciona como salida de la puerta 1
- 6- El lector Wiegand 3 funciona como entrada de la puerta 2
- 7- El lector de Wiegand 4 funciona como salida de la puerta 2

Nombre del dispositivo

Contraseña de comunicación

Tipo de panel

Utilizar como panel de 2 puertas

Sincronizar fecha y hora al agregar

Área

Eliminar los datos del dispositivo al agregar

Modo de comunicación

Dirección IP

Puerto

Modo de Asistente Probar Conexión Guardar y continuar OK Cancelar

**NOTA:** En caso que quieras pasar nuevamente a usar las 4 puertas, hay que eliminar el dispositivo y volver a agregar de la misma forma pero sin tildar la opción de “Utilizar como panel de 2 puertas”