Configuración y uso de la Placa Cofem Remote

1- Conexionado

Comprobar conexión RS-485 entre la placa IP y el Panel Cofem, luego conectar el cable de red a la misma.



2- Configuración

Ingresar a programación de la central para seleccionar el puerto de comunicación

Password Nivel2: 20

Ingresar a configuración: Password nivel 2 -> 27

Central Disital Lyon 4>Confisuracion sistema 5-Puntos/Zonas en/sin servicio 6-Test sistema

Ingresar a "Configuración sistema": Password nivel 3 -> 9000

Password Nivel3: 9000

Seleccionar opción 8 "Comunicaciones" y elegir la opción 1 para la conexión <u>RS-485 Remote</u>



4- Reset de placa IP por hardware

El reset de la placa IP nos permite que la misma actualice los datos previamente cargados desde la central, para realizar esto debemos presionar el botón indicado (SW3) por 6 segundos

Una vez realizado eso podemos corroborar realizando un Pinga la IP configurada.

5- Acceso Web

Teniendo respuesta al IP configurado podemos acceder por Web a la interfaz

