







UNE-EN ISO 9001 ER-1223/2010





# Castellano

1	Pre	esentación Remote	1
2	Ins	talación	2
	2.1	Tarjeta Remote	2
	2.2	Central modelo Lyon	2
	2.3	Centrales modelo Compact Lyon y Zafir	4
3	Co	nfiguración del Remote	7
4	Fu	nciones del Remote	. 12
	4.1 A	ccesos directos a configuración de parámetros	. 14

# English

1	Re	note Presentation	16
2	Ins	tallation	17
	2.1	Remote card	17
	2.2	Lyon Control Panel	17
	2.3	Compact Lyon and Zafir control panels	19
3	Co	nfiguration of the Remote card	22
4	Re	note functions	27
	4.1 S	nortcuts to the configurations	29

626013 - JUL18





## 1 Presentación Remote

El sistema Cofem Remote que incorporan las centrales algorítmico-direccionables (Lyon, Compact Lyon y Zafir) permite conectarse a ellas desde cualquier lugar, pudiendo actuar en la configuración, visualizar los datos de mantenimiento y tener gestión on-line.

De esta manera, se puede interactuar con la central durante la puesta en marcha de la instalación y posteriormente, para gestionar la planificación de mantenimiento o dar soporte a los clientes on-line en tiempo real, desde sus oficinas o cualquier otro lugar por medio de tablet, teléfono móvil o PC con acceso a internet. La Figura 1 muestra el diagrama de los elementos de una instalación típica con el sistema Remote.



Figura 1. Esquema de la infraestructura necesaria para utilizar la aplicación Remote.

- 1. Instalación de la central Remote con los elementos conectados
- 2. Switch (u otro dispositivo como un router) que conecta la central Remote a través de una red Local Ethernet
- 3. Dispositivo con acceso a internet desde los que se controla la centra Remote
- 4. Router que conecta la central para acceder desde otra red externa (diferente a la de la instalación).
- **Nota:** Para una conexión en local (tanto la central como el dispositivo que la controla se encuentran en la misma red) el cliente necesitará cumplir con los puntos 1, 2 y 3. En cambio, para acceder externamente, es decir, la central y el dispositivo que la controla se encuentran en redes Ethernet diferentes, el usuario deberá cumplir con los puntos 1,3 y 4.

## Características técnicas:

- <u>Ver y actuar</u> sobre el estado de la central durante la instalación/puesta en marcha del sistema.
- <u>Ver y actuar</u> sobre el estado de la central en red local del cliente.
- Ver y actuar sobre el estado de la central durante el mantenimiento
- Gestión de eventos y alertas





## 2 Instalación

## 2.1 Tarjeta Remote

La tarjeta Remote se compone de los módulos que se muestran en la Figura 2.



Figura 2. Distribución de los módulos que componen la tarjeta Remote.

## 2.2 Central modelo Lyon

La central Lyon Remote lleva incorporada la tarjeta al lado de las controladoras de bucle, como se muestra en la Figura 3.



Figura 3. Disposición general de los elementos de la central LYON.





La conexión de la central Lyon con la tarjeta está compuesta de la siguiente manera:

- La alimentación de la tarjeta se conecta a la salida de 30V de la tarjeta de fuente. (1)
- El puerto RS485 "COM1" de la tarjeta Remote se conecta con el puerto COMPC del back panel la central. (2)
- Conectando la tarjeta a una red Ethernet, se puede tener acceso remoto a la central. (3)



Figura 4. Diagrama de conexión de la central Lyon con la tarjeta Remote.





## 2.3 Centrales modelo Compact Lyon y Zafir

Las centrales Compact Lyon y Zafir pueden adquirirse con la tarjeta REMOTE incorporada, o sin tarjeta REMOTE.

Si la central dispone de tarjeta REMOTE, solo será necesario realizar la conexión de Ethernet e ir directamente al capítulo 3 **Configuración del Remote**.

En el caso de que la central no disponga de tarjeta REMOTE y desea incorporarla, se deberá realizar los siguientes pasos SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, en función del cofre que tenga:

Si el cofre ya cuenta con los pernos instalados, simplemente deberá:

- 1- Insertar los separadores de plástico (facilitados con la compra de la tarjeta Remote) en cada uno de los pernos del cofre previstos para la tarjeta REMOTE.
- 2- Instalar la tarjeta REMOTE sobre los separadores de los pernos.
- 3- Colocar una tuerca en cada uno de los pernos y apretarlas hasta que la placa quede sujeta al cofre de la central.



Figura 5. Estructura final de la central Remote en C-Lyon y Zafir.

4- Por último, realizar el conexionado con la central de la siguiente forma: conectar la alimentación de la tarjeta a la salida de 30V de la central (1), la comunicación RS-485 a través del conector COM1 de la tarjeta con el conector PC de la central (2) y el cable Ethernet en el conector RJ-45 (3).







Figura 6. Diagrama de conexión de la tarjeta Remote en la central Compact-LYON y Zafir.

En cambio, si la central no contiene los pernos para sujetar la tarjeta Remote, tendrá que:

1- Quitar el conector de la entrada de la alimentación (que contiene el fusible de entrada de 230V) y el perno que lo sujeta.



Figura 7. Esquema de los circuitos en centrales C-Lyon y Zafir

2- Conectar el cable de alimentación directamente con la fuente de alimentación usando regletas.







- 3- Insertar los 4 separadores de plástico que facilitamos desde Cofem en los agujeros de las esquinas de la tarjeta.
- 4- Retirar el protector adhesivo de los soportes y pegar la tarjeta al lado derecho de la tarjeta de salidas y entradas auxiliares (aprovechando los dos pernos que quedan libres) y dejando las conexiones mirando hacia abajo. La Figura 8 muestra cómo queda la central con la placa instalada.



Figura 8. Estructura de las centrales Zafir o Clyon Remote.

5- Finalmente, realizar el conexionado con la central como se muestra en la Figura 6, es decir, conectando la alimentación de la tarjeta a la salida de 30V de la central (1), la comunicación RS-485 a través del conector COM1 de la tarjeta con el conector PC de la central (2) y el cable Ethernet en el conector RJ-45 (3).





## 3 Configuración del Remote

Para acceder a la aplicación Remote por primera vez, indiferentemente del tipo de central, es necesario configurar la tarjeta previamente. Para ello, seguir los siguientes pasos:

- En el caso de que la central no disponga de la tarjeta Remote instalada de fábrica, conectar la tarjeta como se ha detallado en los apartados anteriores con la central APAGADA. En cambio, si la central tiene la tarjeta instalada, continuar con el siguiente paso.
- Una vez instalada la tarjeta, arrancar la central y revisar que la comunicación de la central está configurada como RS485\_REMOTE, accediendo a través del menú de la siguiente manera:

## 4. Configuración del sistema $\rightarrow$ 8. Comunicaciones $\rightarrow$ 7. Tipo comunicación con PC.

Posteriormente, desde el menú de la central, configurar los parámetros de acceso a la tarjeta Remote como la dirección IP local, Puerto, Mask, Gateway y activar o desactivar la opción UMIP (Update My IP), en función del modo de conexión entre el dispositivo (PC) y la central. Para acceder a estas configuraciones seguir los siguientes pasos en el menú de la central:

## 4. Configuración del sistema $\rightarrow$ 8. Comunicaciones $\rightarrow$ 8. Conexión Remota.

A continuación, se explican las diferentes formas de acceder a la central Remote y los parámetros a configurar en cada caso:

Nota: Las credenciales de acceso a la central, por defecto son:

#### Usuario: master y contraseña: 9000

## a) Conexión Local mediante un adaptador inalámbrico Ethernet.

- 1. Conectar la central con el adaptador Wifi a través de un cable Ethernet.
- 2. En el menú de la central configurar la IP local, puerto y máscara para que este en el mismo rango que el adaptador Wifi. **Nota:** Consultar la IP y máscara del adaptador (en el manual específico del adaptador utilizado) para saber en qué rango se encuentran y si es necesario configurarlos en la central.
- 3. Reiniciar la tarjeta, dejando pulsado el botón **Reset** (que se muestra en la Figura 2) durante 3 segundos.
- 4. Conectar el dispositivo (móvil, pc,...) a la red Wifi del adaptador.
- 5. En el navegador del dispositivo, introducir la IP seguido de dos puntos y el puerto de la central. **Ejemplo: 192.168.0.250:80**



Figura 9. Conexión mediante un adaptador inalámbrico Ethernet.



CERTIFICATE

b) Conexión Local directa con un PC a través de un cable Ethernet cruzado

- 1. Conectar la central con el pc a través de un cable Ethernet cruzado.
- 2. En el menú de la central, mantener el puerto (80) dado por defecto desde Cofem y configurar la IP local y la máscara (en caso de que sea necesario) para que estén en el mismo rango que el PC. Nota: Consultar la IP y máscara del PC para saber en qué rango se encuentran y si es necesario configurarlos en la central.
- 3. Reiniciar la tarjeta, dejando pulsado el botón **Reset** (que se muestra en la Figura 2) durante 3 segundos.
- 4. En el navegador del dispositivo, introducir la IP seguido de dos puntos y el puerto de la central. **Ejemplo: 192.168.0.250:80**



Figura 10. Conexión directa con un PC mediante un cable Ethernet cruzado.

#### c) Conexión Local con router o switch (Ambos dispositivos en la misma red)

- 1. Conectar la central al router o al switch mediante un cable Ethernet.
- 2. En el menú de la central, configurar la IP local, puerto y máscara de acuerdo con las necesidades de la red local.
- 3. Reiniciar la tarjeta, dejando pulsado el botón **Reset** (que se muestra en la Figura 2) durante 3 segundos.
- 4. Conectar el dispositivo (PC, Tablet,...) a la red local.
- 5. En el navegador del dispositivo, introducir la IP seguido de dos puntos y el puerto de la central. **Ejemplo: 192.168.0.250:80**







#### d) Conexión Externa (Ambos dispositivos en redes diferentes)

- 1. En el menú de la central, configurar la dirección IP local, puerto, máscara, Gateway (de acuerdo con las necesidades de la red local) y activar la opción UMIP.
- 2. Abrir el puerto (configurado en el apartado anterior) en el router conectado a la central.
- 3. A través de un navegador entrar a la dirección web <u>I-remote.com</u>. La primera vez que entre, necesita crear una cuenta de empresa. Para ello, pulse el botón **Register** y añada la información necesaria. Al registrarse, recibirá un correo con un link para validar la cuenta de correo. Por último, desde Cofem validamos su cuenta (este último proceso puede tardar un máximo de 72 horas como máximo, en función del calendario laboral de Cofem).
- 4. Una vez validada la cuenta, ya puede acceder a la plataforma Remote. Ahora, para acceder a la central remotamente falta registrarla en el sistema. Este registro se puede realizar desde la cuenta de empresa o desde una cuenta de instalador:
  - a. Para registrarla desde una cuenta de instalador, primero es necesario crear una cuenta de instalador. Para ello, seleccionar en el menú principal de la empresa Installer → New Account y rellenar toda la información necesaria. Después, entrar con la cuenta creada y registrar la central Remote, seleccionando Control Board → New Board y rellenando los campos vacíos.

Dashboard	Welcome to L-Remote
Installations >	L-REMOTE 1.0 Easy Way To Get Installation Control
Control Board 🗸 🗸	
New Board	
All Boards	
My Account	
Logout	

Figura 12. Registrar la central desde una cuenta de instalador.

b. En cambio, para registrar la central desde la cuenta de la empresa, seleccionar en el menú principal de la empresa Control Board → New Board y editar los campos vacíos.

Dashboard	Welcome to L-Remote
Installers >	
Installations >	
Control Board 🗸	
New Board	
All Boards	
My Account	
Logout	

Figura 13. Registrar la central desde la cuenta de empresa.

En ambos casos, el proceso de registrar una central es el mismo. Primero introducir el número de serie de la central Remote y sus credenciales de acceso para validar la información.

El número de serie lo puede encontrar en la siguiente ruta del menú de la central:

# 4. Configuración del sistema → 8. Comunicaciones → 8. Conexión Remota → 6. Número de serie





Mientras que las credenciales de acceso a la central por defecto son:

#### Usuario: master

#### Contraseña: 9000

#### Validar los parámetros introducidos pulsando el botón Validate.

Board Settings	
Serial Number	
000000000000000000000000000000000000000	1 *
Username	
Username	<b>*</b>
Password	
Password	<b>2</b> ° *
	Validation
IP Address External	
IP Address External	⊠**
Port	
Port	<b>Z</b> *
Board Name	
board.01	Z**
Description	
some helpful description	<b>*</b>
IP Address Internal	
000.000.000	1
Mac Address	
00:00:00:00:00	1
Domian Link	
I-remote.com/mycp/board.01	S
	Save

Figure 14. Registro de la central en el Sistema Remote.

En caso de que la información no sea correcta o que la central no esté bien conectada el programa devuelve un mensaje de error. En cambio, si la validación ha sido correcta, ya puede rellenar el resto de parámetros que quedan para registrar la central. Al guardar la configuración, en el apartado **Control Boards**  $\rightarrow$  **All Boards** aparece automáticamente un acceso directo (con la información correspondiente) que conecta con la central directamente.





El ejemplo de la figura 15 muestra los accesos directos de dos centrales configuradas con el nombre "cp01" y "testcp", a las cuales se acceden a través de los botones **Link**. Cada central tiene un led indicando su estado:

- El led verde indica que la comunicación con la central es correcta.
- El led naranja indica que no puede acceder a la central debido al exceso de usuarios conectados en ese momento en la central.
- El led rojo indica que no hay comunicación con la central.

Dashboard	Welcome to L-Remote	
Installers >	L-REMOTE 1.0 Easy Way To Get Installation Control	
Installations >		
Control Board 🗸		
New Board	• cn01	• testen
All Boards	Срот	
My Account	0 / Î	0 / Î
Logout	VDN cp01.cofem.com	VDN testcp.cofem.com
	Description	Description
	Test	Test Manual
	LINK	

Figura 15. Acceso directo a las centrales registradas en el Sistema Remote.

Al entrar en la aplicación por primera vez, aceptar los permisos de la aplicación e introducir las credenciales que Cofem da por defecto, que son:

> Usuario: master Contraseña: 9000

## Configuraciones adicionales.

A continuación, se detalla brevemente como actualizar el firmware de la tarjeta Remote o el contenido de la aplicación web.

- Para actualizar el firmware de la tarjeta, introducir una memoria USB con el nuevo software por el puerto USB de la tarjeta Remote y pulsar el botón Firmware (mostrado en la Figura 2). El proceso de actualización habrá finalizado cuando los leds (D2, D3 y D4) situados en la parte superior derecha de la tarjeta estén apagados.
- El proceso de actualización de la aplicación web es similar, es decir, introducir una memoria USB con el nuevo software de la aplicación por el puerto USB de la tarjeta Remote y pulsar el botón **App Web** (Figura 2). Los leds apagados indican la finalización del proceso de actualización.





## 4 Funciones del Remote

Al validar las claves de acceso, se abre automáticamente el menú principal de la aplicación Remote, el cual muestra el panel frontal de la central conectada (pantalla y botones), junto a los accesos directos de las funciones que incorpora (situados en la parte inferior de la pantalla).

					<b>)</b> , s.a.			<b>8 🖯 (0</b>
COFEM I	REMOTE							
MODO NOCHE		Modo Auto	) )MAT	ICO			16	/06/18 07:41
Compact Lyon Central de Compact Lyon Algorithr	e Detección de Incendio nic Fire Alarm Control	os Algorítmica <b>Panel</b>						
COM. TXD SIN RETARDO NO DELAY PARO SIRENAS SILENCE SOUNDERS EVACUACION EVACUATE MODO MANUAL MANUAL MODE		ES	C ME		SET			ALARMA ALARMA ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY AUTOEVACUAIÓN BATERÍA BATTERY AVERÍA GENERAL GENERAL FALUT AV. AUMENTACIÓN DESCONEXIÓN CEMERAL DISABLE AV. PROCESADOR SYSTEM FAULT MODO PRUEBAS TEST MODE DISPARO RELAYS ON
	Control Panel History	Read Points	Write Points Versio	Read Relays	Write Relays	Read Zones	Write Zones	
		2018 - 0	Cofem, S.A. Copy	right All Rights F	leserved.			

La Figura 16 muestra el menú principal de la aplicación Remote.

Figura 16. Menú principal de la aplicación Remote que corresponde con la caratula de la central.

Desde el menú principal, el usuario tiene acceso a todas las funcionalidades que podría realizar desde el panel frontal de la central, sin necesidad de estar presente físicamente. Además, incorpora dos botones (situados en la parte superior derecha del menú principal) que permiten modificar el usuario y contraseña de acceso a la tarjeta.

Por lo tanto, el usuario desde el menú principal puede:

 Modificar el usuario de acceso. Para ello, pulsar el botón Modificar usuario situado en la parte superior derecha. Al entrar, insertar el nombre de usuario actual y el nuevo.







New User		
Current Username	current user	2
New Username	username	٤.
Confirm Username	confirm username	۵.
		Change

Figura 17. Menú para editar el nombre de usuario de acceso a la Remote.

Modificar la contraseña de acceso, pulsando el botón Modificar contraseña.
 Al entrar, insertar la contraseña actual y la nueva.

New Password		
Current Password	••••	
New Password	password	
Confirm Password	confirm password	
		Change

Figura 18. Menú para modificar la contraseña de acceso.

- Gestionar los eventos que se producen en la central o bien monitorizando los eventos o actuando sobre ellos rearmándolos.
- Actuar con la central a través de su menú, ya sea activando un relé, deshabilitando puntos o zonas, etc.
- Enviar órdenes como paro de sirenas, activar la evacuación, etc.
- Acceder directamente a las funciones de configuración de parámetros y de lectura del historial, sin necesidad de pasar por el menú.

Es importante, que el usuario cierre sesión con el botón Cerrar sesión Situado en la parte superior del menú antes de cerrar el navegador.





## 4.1 Accesos directos a configuración de parámetros

Los botones que aparecen en la parte inferior del menú principal son accesos directos a las principales funciones de configuración de una central. Estos botones, permiten al usuario acceder directamente a las configuraciones de los elementos, sin necesidad de acceder a través del menú. A continuación, se detallan brevemente cada una de estas funciones:

Control Panel: Esta función permite editar los parámetros de configuración de la central conectada como: ajustar el horario del modo día y modo noche, seleccionar los días en que la central permanece en modo noche, editar el mensaje de bienvenida o activar el retardo en el proceso de autoevacuación.

Para enviar la información a la central, rellenar los parámetros y pulsar el botón **Write**. Además de configurar, también es posible recibir los parámetros de la central y guardarlos en un fichero para cuando sea necesario volver a cargar a la configuración. Para recibir la información simplemente pulsar el botón **Read** y para guardarlo pulsar **Save**.

Control Panel				
Mode Day Hours :		Mode Day Minu	ites:	
08	÷	01		¢
Mode Night Hours :		Mode Night Mi	nutes:	
20	\$	01		¢
Auto Evacuation: Auto Evacuation	Auto Evacuation D	elay Hours :	Auto Evacuation Delay	Minutes:
Welcome Message:				
Bienvenido LYON 01				
Mode Night Week Days:				
Saturday	🔽 Sunday		Monday	
<ul><li>Tuesday</li><li>Friday</li></ul>	Wednesday	r	Thursday	
		Open S	Save Write	Read

Figura 19. Menú de configuración de la central.

History: Permite recibir los eventos almacenados en la central con fecha y hora. En este caso, esta función permite recibir un evento individualmente, seleccionando la opción Single e introduciendo el número del evento a recibir o descargar todo el historial directamente, seleccionando la opción MAX. Una vez seleccionado cualquiera de las dos opciones, pulsando el botón Read la aplicación va recibiendo los eventos y los va mostrando en la tabla. Al recibir los eventos seleccionados puede guardarlos en un fichero pulsando el botón Save y posteriormente abrirlos con el botón Open.







ead all history:         0263         History Number           MAX, Single         Listory           Max         Print Prin		His	tory								
History         VIm         CP         LN         PN         ZN         Label Name         Serial No.         Type Of Event         Description         Date Time           0001         01         01         99         00         199         00199         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0002         01         01         00         10         00010         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0003         01         01         05         00         5         00005         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0004         01         01         02         00         Test         00002         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0005         01         01         01         01         01         11         111111111111111111111111111111111111	ead all h IAX, Sin	istory: gle	0263		(	History MAX Ente	y Number er the number				
0001         01         01         99         00         199         00199         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0002         01         01         00         10         00010         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0003         01         01         05         00         5         00005         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0004         01         01         02         00         Test         0002         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0005         01         01         01         101         111111111111111111111111111111111111	listor Num	СР	LN	PN	ZN	Label Name	Serial No.	Type Of Event	Description	Date Time	
0002         01         01         10         00         10         00010         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0003         01         01         05         00         5         00005         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0004         01         01         02         00         Test         00002         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0005         01         01         01         01         11         1111111111111         1111         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34	0001	01	01	99	00	199	00199	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
0003         01         05         00         5         00005         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0004         01         01         02         00         Test         00002         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0005         01         01         01         01         1111111111111         1111         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34	0002	01	01	10	00	10	00010	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
0004         01         01         02         00         Test         00002         FAULT         PUNTO NO CONTESTA         06/06/2018 00:34           0005         01         01         01         111111111111111111111111111111111111	0003	01	01	05	00	5	00005	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
0005 01 01 01 01 111111111111 11111 FAULT PUNTO NO CONTESTA 06/06/2018 00:34 111111	0004	01	01	02	00	Test	00002	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
т. <b>•</b> • •		01	01	01	01	11111111111111 111111	11111	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
	0005										•

Figura 20. Menú para gestionar el historial almacenado en la central.

Read points: Recibe los puntos configurados en la central. Para recibir la configuración de un punto individualmente, seleccionar el número de bucle y de punto. En cambio, para recibir todos los puntos de un bucle, seleccionar el número de bucle y en el campo del número de punto escoger la opción MAX. Por último pulsar el botón Read y el proceso de descarga comenzará automáticamente. También recordar que es posible guardar la información recibida pulsando el botón Save.

oon Number					
20					
20					
oint Number	5				
5					:
onfigura	ations				
onfigura	ations Point	SN	Туре	Label	
Configura Loop 20	<b>ations</b> Point 1	SN 901	Type A30XHTCO	Label Bucle 020 Punto 001	
<b>Loop</b> 20 20	Point 1 2	SN 901 3035	Type A30XHTCO MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002	
<b>Loop</b> 20 20 20	Point 1 2 3	SN 901 3035 3036	Type A30XHTCO MDA1Y MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002 Bucle 020 Punto 003	
<b>Configura</b> <b>Loop</b> 20 20 20 20 20	Point 1 2 3 4	SN 901 3035 3036 3037	Type A30XHTCO MDA1Y MDA1Y MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002 Bucle 020 Punto 003 Bucle 020 Punto 004	
<b>Configura</b> 20 20 20 20 20 20 20 20	Point 1 2 3 4 5	SN 901 3035 3036 3037 3038	Type A30XHTCO MDA1Y MDA1Y MDA1Y MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002 Bucle 020 Punto 003 Bucle 020 Punto 004 Bucle 020 Punto 005	

Figura 21. Menú para recibir y guardar la configuración de puntos de la central.

Write points: Permite configurar los puntos o eliminarlos de forma individual. Para llevar a cabo el proceso de configurar un punto, primero rellenar la información requerida como: el número de bucle, punto, número de programación y la etiqueta (el tipo de punto no es necesario rellenarlo porque si la configuración enviada es correcta, la central detecta automáticamente que tipo es). Para enviar la información rellenada, pulsar el botón Write. Sin embargo, para eliminar un punto de la central seleccionar el número de bucle y de punto correspondiente y pulsar el botón Delete.





Write Points			
Loop Number		Point Number	
1	¢	5	÷
Serial Number:		Point Type:	
5678		Detection Automatic	
Label:			
Sala de reuniones			
		Delete	Write

Figura 22. Menú para configurar/eliminar puntos en la central.

Read relays: Recibe los relés configurados en la central de forma individual o general, seleccionando la opción Single o MAX. En caso de escoger la opción Single también seleccionar el número de relé a recibir. Por último, pulsar el botón Read para empezar el proceso de descarga. Al recibir toda la información, es posible guardarla en el dispositivo pulsando el botón Save.

tal, Sin	y: 000 Igle		Sing	Relay	r Number (1/19	99)				
Relay	Loop	Point	Туре	D.P	D.D	N.P	N.D	Delay	Label	List
1	1	1	Maneuver	Immediate	Immediate	Immediate	Immediate	01:01	Rele 1	General
2	1	1	Maneuver	Immediate	Immediate	Immediate	Immediate	01:01	Rele 1	Ξ

Figura 23. Menú para recibir y guardar los relés configurados en la central.

Write relays: Configura los relés, del mismo modo que desde la central, es decir, primero editando la situación física del punto (número de bucle y de punto), el número de relé, la etiqueta, los retardos (en función del elemento que provoca la activación del relé sea un detector o un pulsador en modo día o modo noche), la actuación del relé y el modo de activación. Al rellenar todos los campos, pulsar el botón Write para enviar la información a la central. También es posible eliminar un relé configurado en la central, en este caso, para eliminarlo seleccionar el número de relé y pulsar el botón Delete.





Write Relay				
Relay Number		Physical Number		
📑 No.	÷	No.		÷
Loop Number		Point Number		
No.	÷	No.		÷
Label				
Label				
Time Delay (MM)		Time Delay (SS)		
No.	÷	No.		÷
Night push Inactive or Inmediate International Inmediate International Inmediate International Interna	elayed off i	•		
Active Type: Sounder Cr Maneuver Cr	rossed L rossed S		Relay	
Activation relay: General activation ( • • •		Import zones list	OFF ●	
			Delete	/rite

Figura 24. Menú para configurar o eliminar relés en la central.

Read zones: Recibe las zonas configuradas en la central individualmente o de forma general. Para recibir solamente una zona seleccionar la opción Single y el número de la zona. Sin embargo, para recibir todas las zonas configuradas solamente escoger la opción MAX y pulsar el botón Read. Al finalizar la descarga de zonas, el usuario puede guardar la información que aparece en la tabla pulsando el botón Save.

Some Signate Signat		Read	Zon	е															
No. Versionale version vers	otal Zone:	03				Z	one Nur	mber (1/!	99)										
Solutions         Zone       Label       LNI       SP1       LN2       SP2       LN3       SP3       EP3       LN4       SP4       EP4       LN5       SP5       EP5       LN6         1       Zonel       1       1       1       0	otal, Sin	gle			• MA	×	No.												¢
1       Zonel       1       1       1       0 <th>onfig</th> <th>uration</th> <th>IS</th> <th>SP1</th> <th>EP1</th> <th>LN2</th> <th>SP2</th> <th>EP2</th> <th>LN3</th> <th>SP3</th> <th>EP3</th> <th>LN4</th> <th>SP4</th> <th>EP4</th> <th>LN5</th> <th>SP5</th> <th>EP5</th> <th>LN6</th> <th></th>	onfig	uration	IS	SP1	EP1	LN2	SP2	EP2	LN3	SP3	EP3	LN4	SP4	EP4	LN5	SP5	EP5	LN6	
2 Zone2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Zonic																		
10 Zonel0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	Zonel	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
۹ []	1 2	Zonel Zone2	1	1	1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
	1 2	Zonel Zone2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Figura 25. Menú para recibir las zonas configuradas en la central.



Write zones: Configura y elimina las zonas en la central. Para configurar una zona, seleccionar el número de la zona, la etiqueta, las subzonas que la conforman y pulsar el botón Write. Al igual que desde la central, es posible configurar hasta 8 subzonas por cada zona. Para eliminar una zona, seleccionar su número correspondiente y pulsar el botón Delete.

n,s.a.

Zone Number (1/99)		Label			
4	÷	Planta 4			
Loop		Start Point 1		End Point 1	
1		2		5	Annual
Loop		Start Point 2		End Point 2	
1		6	(And a second se	8	
Loop		Start Point 3		End Point 3	
1		10		12	Rest of America
Loop		Start Point 4		End Point 4	
1		18		26	
Loop		Start Point 5		End Point 5	
Loop		Start point 5		End point 5	
Loop		Start Point 6		End Point 6	
Loop		Start point 6		End point 6	
Loop		Start Point 7		End Doint 7	
Loop		Start point 7		End point 7	
		5 - 19 i - 19			
Loop		Start point 8		End point 8	
Loop		otart point o		End point o	

Figura 26. Menú para configurar o eliminar zonas en la central.





## 1 Remote Presentation

The Cofem Remote system of the analog fire detection control panel (Lyon, Compact Lyon and Zafir), allows connecting to the control panel from anywhere, can act on the configuration, view the events in the display and on-line management.

Thus, the users can interact with the control panel during installation and then manage the maintenance planning or support customers at the moment from theirs offices or anywhere through a tablet, mobile or PC with Internet access. The Figure 1 shows the diagram of a typical installation with a Remote system.



Figure 1. Diagram of the infrastructure to use the Remote application.

- 1. Installation of the Remote control panel with the connected elements.
- 2. Switch (or other device like a router) that connect the Remote control panel with a Local Network (LAN).
- 3. Device that manage the Remote control panel.
- 4. Router that connects the Remote control panel to the Internet, to access it from an external network (different to the installation).
- **Note:** For a local network, (both the control panel and the device that controls it are in the same network), the user will need to comply with points 1, 2 and 3. However, to access externally, where the control panel and the device that controls it are in the different networks, the user has to comply with points 1, 3 and 4.

## Technical features:

- See and act on the status of the control panel during the installation of the system.
- See and act on the status of the control panel in a different network.
- <u>See and act on the status of the control panel during the maintenance</u>
- Event and alert management.





## 2 Installation

## 2.1 Remote card

The Remote card consists of the modules shown in Figure 2.



Figure 2. Distribution of the Remote card modules.

## 2.2 Lyon Control Panel

The Lyon control panel incorporates the Remote card next to of the loop drivers, as shown in figure 3.



Figure 3. General distribution the elements of the Lyon control panel.





The connection between the control panel Lyon and the Remote card is composed as follows:

- The power supply input of the Remote card is connected to the 30V output of the inputs/outputs card. (1)
- The RS485 "COM1" port of the Remote card is connected with the "COMPC" port of the control panel. (2)
- By connecting the Remote card to an Ethernet network, you can have remote access to the control panel. (3)



Figure 4. Connection diagram of the Lyon control panel with the Remote card.





## 2.3 Compact Lyon and Zafir control panels

The Compact Lyon and Zafir control panels can be with the built-in Remote card, or without it.

If the control panel includes the Remote card, just connect the Ethernet cable and go directly to chapter **3 Configuration of the Remote card.** 

If the control panel does not have the Remote card, you must take the following steps WITHOUT ELECTRICAL POWER, according to the control panel enclosure:

In case of the control panel enclosure already has the bolts installed:

- 1- Insert a nylon spacer in each bolt to the Remote card.
- 2- Install the REMOTE card over the separators of the previous bolts.
- 3- Place a nut on each of the previous bolts and tighten them until the plate is secured to the control panel.



Figure 5. Final structure of the Remote on C-Lyon and Zafir.

4- Finally connect the 30V output power to the Remote card (1),the communication port "COM1" of the Remote card to the "PC" connector of the control panel (2) and the Ethernet cable in the RJ-45 connector (3) as shown in Figure 6.







Figure 6. Connection diagram of the Remote card for Zafir and Clyon.

However, if the control panel enclosure does not have the bolts installed to support the Remote card, the following steps must be taken:

1- Unscrew the input power terminal block strip connector (contains the input fuse of 230V) and remove the bolt that supports it.



Figure 7. Schematics of the circuits on C-Lyon and Zafir.

- 2- Connect the power card (230V) directly to power supply of the control panel using terminal blocks.
- 3- Insert the four lock-in plastic supports provided by Cofem into the corner holes of the Remote card.





4- Remove the protective film and stick the card to the enclosure at the right side of auxiliary inputs and outputs board (taking advantage of the two bolts that are free). The connectors of the card must be facing downward. The following image shows the final assembly of the control panel with the Remote card.



Figure 8. Assembly of the Remote card for Zafir or Clyon control panels.

5- Finally connect the 30V output power to the Remote card (1),the communication port "COM1" of the Remote card to the "PC" connector of the control panel (2) and the Ethernet cable in the RJ-45 connector (3) as shown in Figure 6.





## 3 Configuration of the Remote card

To access the Remote web application for the first time, either for a Zafir, Clyon or Lyon control panels, the card must first be configured. To do this, follow the next steps:

- If the control panel has the Remote card installed, skip this step. Otherwise, remove the power and connect the card as explained before on sections 2.2 or 2.3 (according to the type of the control panel).
- Once the card is installed, start the control panel and verify that the communication is configured as RS485\_REMOTE. To do this, follow the sequence below through the menu of the control panel:

## 4. System setup $\rightarrow$ 8. Communications $\rightarrow$ 7. PC communication mode

Then, configure the local IP address, Port, Mask, Gateway of the Remote card and activate or deactivate the UMIP option (Update My IP) depending on the connection between the Remote control panel and the device (PC, mobile, etc.). These parameters can be configured as following the sequence below on the control panel menu

## 4. System setup $\rightarrow$ 8. Communications $\rightarrow$ 8. Remote connection

The different ways to access the Remote control panel and the parameters to configure in each case are explained below:

Note: The access credentials to the central, by default are

Username: master and password: 9000

## a) Local access via a Wifi Ethernet adapter.

- 1. Connect the control panel to the Wifi adapter through an Ethernet cable.
- 2. In the control panel menu, configure the local IP, port and mask to be in the same range as the Wifi adapter. **Note:** Check the IP and mask of the Wifi adapter (in its manual) to know the range.
- 3. Restart the Remote's card, pressing the **Reset** button for 3 seconds (shown in Figure 2).
- 4. Connect the device (mobile, pc, etc.) to Wifi network of the adapter.
- 5. In the device's browser, introduce the local IP followed by colon and the port of the Remote control panel. **Example: 192.168.0.250:80**



Figure 9. Local Access via a Wifi Ethernet adapter.





b) Local direct access with a PC through an Ethernet crossover cable.

- 1. Connect the Remote control panel to the PC through an Ethernet crossover cable.
- 2. From the control panel menu, keep the port number (80) by default and configure the local IP and mask of the Remote card (if necessary) to it be in the same range of PC. **Note:** Check local IP and mask of PC to know the range.
- 3. Restart the Remote's card, pressing the **Reset** button for 3 seconds (shown in Figure 2).
- 4. In the device's browser, introduce the local IP followed by colon and the port of the Remote control panel. **Example: 192.168.0.250:80**



Figure 10.Direct access with a PC via an Ethernet crossover cable.

#### c) Local access with a router or switch (both devices in the same network)

- 1. Connect the Remote control panel to router or switch through an Ethernet cable.
- 2. From the menu of the control panel, configure the local IP, port and mask in accordance with the needs of the local network.
- 3. Restart the Remote's card, pressing the **Reset** button for 3 seconds (shown in Figure 2).
- 4. Connect the device (PC, tablet, etc.) to local network.
- 5. In the device's browser, introduce the local IP followed by colon and the port of the Remote control panel. **Example: 192.168.0.250:80**



Figure 11. Local Access to the Remote control panel via router or switch.





#### d) External access (Remote control panel and devices in different networks)

- 1. From the menu of control panel, configure the local IP, port, mask, gateway in accordance with the needs of the local network and activate the **UMIP** option (Update My IP).
- 2. Forward the port (configured in the previous section) on the router connected to Remote control panel.
- 3. Enter to the Remote's web <u>I-remote.com</u>. The first time, it is necessary to create a company account. This can be done by pressing on **Register** button and adding the required information. When finish the register process, automatically receive an email with a link to verify your mail account. Finally, from Cofem we activate your account (this last process can take up to 72 hours maximum, according to the work schedule of Cofem).
- 4. Once the account is validated by Cofem, you can access the Remote platform. Now, to access the Remote control panel, you must to register the control panel in the system. This register can be done from the company account directly or from an installer account:
  - a. To register the control panel from an installer account, first must to create the installer account. To do this, from the main menu of the company account select **Installer** → **New Account** and fill all required fields. Then, enter with the created installer account and register the Remote control panel, selecting **Control** → **New Board** and filling all required fields.



Figure 12. Register the control panel from an installer account.

b. To register the control panel from the company account, select in the main menu of company **Control** → **New Board** and filling all required fields.

Dashboard	Welcome to L-Remote
Installers >	
Installations >	
Control Board 🗸 🗸	
New Board	
All Boards	
My Account	
Logout	

Figure 13. Register the control panel from company account.

In both cases, in the menu to register the control panel, first you must to introduce the serial number of the control panel and the credentials to enter to validate the information. The serial number is in the following menu of the control panel:





4. System setup  $\rightarrow$  8. Communications  $\rightarrow$  8. Remote connection  $\rightarrow$  6. Serial number

While the credentials by default to access the control panel, are:

#### Username: master

#### Password: 9000

After inserting these parameters you can validate if the information is right with the **Validate** button. If the validation is correct you can fill the rest of parameters.

Board Settings	
Serial Number	
000000000000000000000000000000000000000	
Username	
Username	Z° *
Password	
Password	Z° *
	Validation
IP Address External	
IP Address External	Z° *
Port	
Port	Z° *
Board Name	
board.01	Z° *
Description	
some helpful description	Z *
ID Address Internal	
	- 
Mac Address	
00:00:00:00:00:00	i
Domian Link	
I-remote.com/mycp/board.01	Ø
	Save

Figure 14. Menu to register the control panel in a company or installer account.

If the registration process has been successful, in **Control Boards**  $\rightarrow$  **All Boards** menu appears automatically a shortcut (contains its information) that connects to control panel. The example of Figure 15 shows the shortcuts of the two control panels configured as "cp01" and "testcp", which can be accessed by the **Link** button. Each shortcuts has a LED indicating its status:





- The green LED indicates the communication with the control panel is right.
- The orange LED indicates that you cannot access to the control panel because there are max users connected in that moment.
- The red LED indicates that there is not communication with the control panel.

Dashboard	Welcome to L-Remote	
Installers >	L-REMOTE 1.0 Easy Way To Get Installation Control	
Installations >		
Control Board 🗸 🗸		
New Board	• cn01	
All Boards	Срот	• lesiop
My Account	0 / ī	8 ∕ ≣
Logout	VDN cp01.cofem.com	VDN testcp.cofem.com
	Description	Description
	Test	Test Manual
	LINK	LINK

Figure 15. Direct access to the registered control panel on the Remote system

When access the application for the first time, enter the default credentials provided by Cofem, which are:

#### User: master Password: 9000

## Additional configurations

The following describes briefly how to update the firmware of the Remote card or the content of the web application:

- To update the card **firmware**, insert a USB memory with the new software through the USB port of the Remote card and press the **Firmware** button (both show in Figure 2). The update process finish when the D2, D3 and D4 leds (placed on the top of the card) are turned off.
- The update process of the application is similar, i.e., insert a USB memory with the new application software through the USB port of the Remote card and press the **App Web** button (Figure 2). The leds off indicate that has finished the update process.





## 4 *Remote functions*

When validating the access code, the main menu of the Remote application opens, which shows the front panel of the connected control panel (display and buttons), and the shortcuts of the functions that it incorporates (buttons placed at the bottom).

The Figure 16 shows the main menu of the Remote application.



Figure 16. Main menu of Remote application that shows the frontal panel of the control panel.

From the main menu, the user has access to all functions that could do from the front panel of the control panel, remotely. In addition, the menu incorporates two buttons that allows modify the username and password to access the Remote application.

• Modify the access username, clicking the **Edit Username** button value placed at the top right of the main menu.





New User		
Current Username	current user	2
New Username	username	2
Confirm Username	confirm username	2
		Change

Figure 17. Edit the username of the Remote application.

 Modify the access password, clicking the Edit Password button placed still at the top right of the main menu.

New Password		
Current Password	••••	
New Password	password	
Confirm Password	confirm password	<b>A</b>
		Change

Figure 18. Edit the password of the Remote application.

- Manage the events that occurs in the control panel, i.e., monitoring the events or acting on them.
- Act with the control panel through its menu. For example, activating a relay, disable a point, etc.
- Send orders like stop sounders, activate the evacuation, etc.
- Direct access to the parameters configuration and reading history functions, through shortcuts.

It is important that the user sign out before closing the browser, using the **Log Out** button placed at the top right of the main menu.





## 4.1 Shortcuts to the configurations

The buttons at the bottom of the main menu are shortcuts to the configuration control panel functions, thus allowing the user to directly the configuration of the elements access, without having to enter through menu. These functions are detailed below:

Control Panel: This function allows to configure the parameters of the control panel, as set the time to start the day and night mode, select the days in night mode, edit the welcome message or activate the autoevacuation delay.

To configure the control panel, first edit the necessary parameters and then click on the Write button.

In addition, it is possible to receive the parameters of the control panel and save it in a file to reload the configuration. Therefore, to receive the configuration, click on the **Read** button and **Save** to save it. Finally, to reload the configuration open the file using the **Open** button and send it.

Control Panel				
Mode Day Hours :		Mode Day Minutes:		
08	÷	00		÷
Mode Night Hours :		Mode Night Minute	s:	
20	\$	00		\$
Auto Evacuation:	Auto Evacuation Dela	ay Minutes :	Auto Evacuation Delay	/ Seconds:
Auto Evacuation OFF •	00	÷	00	\$
Welcome Message:				
Welcome CLYON 01				2
Mode Night Week Days: Saturday Tuesday Friday	Sunday Wednesday		Monday Thursday	
	c	Open Save	e Write	Read

Figure 19. Configuration control panel menu from the Remote application.

- History: Allows receiving the stored events with date and time in the control panel. There are two ways to obtain the events:
  - Individually, by selecting the **Single** option and inserting the event number in the "History number" field.
  - In general (all events), simply selecting the **MAX** option.

After selecting any of the both options, click on the **Read** button to start the download process and show it on a table. Finally, to save the received events, click on the **Save** button and to open saved file click on the **Open** button and select the file.





	His	tory								
Read all hi	istory:	0263			His	tory Number				
MAX, Sin	gle			(	MAX	Enter the number				8229
History	y									*
Num	CP	LN 01	PN	2N	Label Name	Serial No.	Type Of Event		Date Time	
0001	01	01	10	00	10	000199	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
0003	01	01	05	00	5	00005	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
0004	01	01	02	00	Test	00002	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
0005	01	01	01	01	11111111111 111111	111 11111	FAULT	PUNTO NO CONTESTA	06/06/2018 00:34	
•						m	1			F
								Open	Save Read	d

Figure 20. Menu to receive an event or a list of events from the control panel.

Read points: Obtain the configured points in the control panel. To receive points, first select the loop number, and then select the point number. To receive all configured points of loop, select the MAX option in the point number. However, to receive just a point select the point number. Lastly, click on the Read button to start the download process. As in all other such previous cases, can save the received information and open it, with the Save and Read buttons, respectively.

R R	ead Points	5			
Loop Number					
20					
Point Number	5				
5					
Configura	ations Point	SN	Туре	Label	
Configura Loop 20	ations Point 1	SN 901	Type A30XHTCO	Label Bucle 020 Punto 001	
<b>Loop</b> 20 20	Point 1 2	SN 901 3035	Type A30XHTCO MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002	
<b>Configura</b> <b>Loop</b> 20 20 20 20	Point 1 2 3	SN 901 3035 3036	Type A30XHTCO MDA1Y MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002 Bucle 020 Punto 003	
<b>Configura</b> 20 20 20 20	Point 1 2 3 4	SN 901 3035 3036 3037	Type A30XHTCO MDA1Y MDA1Y MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002 Bucle 020 Punto 003 Bucle 020 Punto 003	
<b>Configura</b> 20 20 20 20 20 20	Point 1 2 3 4 5	SN 901 3035 3036 3037 3038	Type A30XHTCO MDA1Y MDA1Y MDA1Y MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002 Bucle 020 Punto 003 Bucle 020 Punto 004 Bucle 020 Punto 005	
<b>Loop</b> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Point           1           2           3           4           5	SN 901 3035 3036 3037 3038	Type A30XHTCO MDA1Y MDA1Y MDA1Y MDA1Y	Label Bucle 020 Punto 001 Bucle 020 Punto 002 Bucle 020 Punto 003 Bucle 020 Punto 004 Bucle 020 Punto 005	

Figure 21. Menu to download and save the configured points from the control panel.

Write points: Configure or delete the points individually. To configure a point, first edit the necessary parameters as its loop number, point number (order into the loop), serial number and label (the type of point it is not necessary because the control panel detect it automatically if the sent configuration is correct). To send the configuration to the control panel, click on the Write button. Nevertheless, to delete a point in the control panel, simply select the loop number, point number and click on the Delete button.





Write Points		
Loop Number	Point Number	
1	\$ 5	¢
Serial Number:	Point Type:	
5678	Detection Automatic	
Label:		
Metting Room		
	Delete	Write

Figure 22. Menu to configure points remotely, from the Remote application.

Read relays: Receive the configured relays in the control panel individually or in general (all relays), selecting the Single or Max options, respectively. To receive a single point, select the point number and click on the Read button. When finish the download process you can save the configuration in a file, clicking the Save button.

	Read	d Rela	у							
Total Relay Total, Sin	y: 000 gle		Sing	Relay	Number (1/19	99)				÷
Config Relay	uratio	<b>ns</b> Point	Туре	D.P	D.D	N.P	N.D	Delay	Label	List
1	1	1	Maneuver	Immediate	Immediate	Immediate	Immediate	01:01	Rele 1	General
2	1	1	Maneuver	Immediate	Immediate	Immediate	Immediate	01:01	Rele 1	
								Ор	en	Save Read

Figure 23. Menu to receive and save the configured points from the control panel.

Write relays: Configure and delete the relays in the control panel. The procedure to configure relays is similar to doing it from the control panel, i.e., first edit the physical situation of the point (loop and point number). Then, edit the relay number, label and delays (depending on the element that causes the activation of the relay either a detector or a call point on day or night mode), the active type and the activation. Finally, to send the configuration to the control panel click on the Write button. On the other hand, to delete a point just select the point number and click on the Delete button.





Write Polav				
White Kelay				
Relay Number		Physical Number		
📄 No.	÷	No.		;
Loop Number		Point Number		
No.	÷	No.		;
Label				
Label				
Time Delay (MM)		Time Delay (SS)		
No.	÷	No.		:
Day push				
Inactive OFF Inmediate ON Delay	ed OFF	•		
Night push				
Inactive 📭 Inmediate 💽 👀 Delay	red OFF	•		
Day detector				
Inactive 📭 Inmediate 💿 N Delay	ed OFF	•		
Night detector				
Inactive 🚥 Inmediate 💽 🐽 Delay	ed OFF	•		
Active Type:				
Sounder Cros	sed L		🗹 Relay	
Maneuver	sed S			
Activation relay:				
General activation		Import zones list	OFF •	
			_	_

Figure 24. Configure or delete zones in the control panel from the Remote application.

Read zones: Receive the configured zones from the control panel to the Remote application individually or in general (all zones). Like the previous cases, to receive a zona select the Single option and the zone number. To receive all configured zones just select the option MAX. In both cases, to start the download process click on the button Read. After you can save the configuration in a file clicking the Save button or open this file using the button Open.

	Read Zone																		
To	tal Zone:	03 ale			MA	Z	Cone Nur	mber (1/!	99)										
	,	2					110.												•
C	onfig	uration	s																
	Zone	Label	LN1	SP1	EP1	LN2	SP2	EP2	LNB	SP3	EP3	LN4	SP4	EP4	LN5	SP5	EP5	LN6	s
	1	Zonel	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Zone2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Zone10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	1																		•
																			_
													Op	ben				Read	

Figure 25. Menu to receive a zone or a list of zones from the control panel.





Write zones: Allows configuring or deleting zones in the control panel. To configure a zone, select he zone number, the label, the subzones that make it up and press the Write button. Like from the control panel, can configure up to eight subzones per zone. To delete a zone, select its corresponding number and click on the Delete button.

Write Zo	one			
Zone Number (1/99)		Label		
4	¢	Planta 4		
Loop		Start Point 1	End Point 1	
1		2	5	
Loop		Start Point 2	End Point 2	
1		6	 8	
Loop		Start Point 3	End Point 3	
1		10	12	No. of Concession, No. of Conces
Loop		Start Point 4	End Point 4	
1		18	26	
Loop		Start Point 5	End Point 5	
Loop	a constant a constant	Start point 5	End point 5	
Loop		Start Point 6	End Point 6	
Loop		Start point 6	 End point 6	
Loop		Start Point 7	End Point 7	
Loop		Start point 7	End point 7	
Loop		Start Point 8	End Point 8	
Loop		Start point 8		<u>kenni</u>
			Delete	Write

Figure 26. Menu to configure zones remotely, from the Remote application.





NOTAS / NOTES	





## FABRICANTE DE PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS - FIRE PROTECTION MANUFACTURER - FABRICANTS DE PRODUITS CONTRE INCENDIES Ctra. de Molins de Rei a Rubí, Km. 8,4 - 08191 RUBÍ (Barcelona) SPAIN

O a manadal	. 0.4 .005 .000 .000	
Comercial	+34 935 862 690	comercial@cofem.com
Commercial		cofem@cofem.com
Ventas	+34 935 862 690	ventas1@cofem.com
Sales		ventas2@cofem.com
Atención Técnico Comercial	+34 902 448 811	sat1@cofem.com
Technical & Commercial Service		sat2@cofem.com
S.A.T.	+34 935 862 692	tecnic@cofem.com
T.A.S		
Compras	+34 935 862 693	compras@cofem.com
Purchase		•
Export	+34 935 862 694	export@cofem.com
Export		
Fax pedidos	+34 902 338 811	
Orders Fax		
Fax general	+34 936 999 261	
Fax		