HIKVISION

Title:	Cómo usar una cámara IP Ezviz como cámara web	Version:	v1.0	Date:	12/30/2020
Product:	Cámaras			Page:	1 of 8

Preparación

- 1. Contar con una cámara IP que soporte protocolo RTSP
- 2. Instalar SADP
- 3. Conocer el código de verificación y contraseña de la cámara
- 4. Estar dentro de la misma red donde se encuentra la cámara

Cómo usar una cámara IP Ezviz como cámara web

1. Active la cámara directamente en la aplicación o conéctela al rúter

- 1) Si es una cámara Wifi, actívala desde la aplicación y añádela a tu cuenta
- 2) Si es una cámara cableada, puedes conectarla directamente al rúter

2. Encuentra la cámara en SADP

1) En un computador descarga SADP desde <u>SADP for windows | Herramientas de Escritorio |</u> <u>Hikvision</u>

C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	tps://www.hikvision.com/es-la/support/tools/desktop-tools/sadp-fer-windows/				~ ≘ C Search	- 西 × 公司 (金恩)
	= Productos Solucion	es Soporte	HIKVISION	V° Dónde C	Comprar Sobre Hikvision 🕀 🖧 📿	^
					te 🖡 Tools 🖡 Herramientas de Escritorio 🍦 SADP for windows	
			SADP for windov	/5		
	Software Description: Search Active Devices Protocol so displays the information of the d	oftware is user-friend evices. You can also	lly and installation-free online device searc modify the basic network information of th	h tool. It searches the act ne devices using this softv	ive online devices within your subnet and vare.	
			DOWNLOAD			
	SADP for Window	© Re	lease Note	۲		

2) Descomprime el archivo anteriormente descargado y ejecuta el instalador.



				version.	V1.	.0 1	Jate:	12/30/2020
Product: Cá	imaras			•		F	Page:	2 of 8
N. ~ 1	ame Today (2)		Date modified 🗡	Туре	Size			
1	SplitCamSetup x64		11/30/2020 2:14 PM	Windows In	staller Packa	91 029 KB		
) E	SADP-Tool-for-Window Earlier this year (1)	Open Open in new window Search Everything Share with Skype Extract All 7-Zip CRC SHA Scan for Viruses Pin to Start		Compressed	-Window [*]	35,576 KB		
		Open with Give access to		st archive Id to archive				
		Restore previous versior		ompress and email Id to "SADP-Tool-for-W	/indow 2.77"			
		Send to	> ci	mpress to "SADP-Tool	for-Window_2.7z" and e	email		
		Cut Copy	A	ld to "SADP-Tool-for-V ompress to "SADP-Tool	/indow_2.zip" for-Window_2.zip" and	email		
[Name		Date mod 8/8/2020	lified 4:51 AM	Type Application	Size 37,	150 KB	

3) Abre SADP en modo administrador.



Title:	Cómo usar una cámara IP Ezviz como cámara web	Version:	v1.0	Date:	12/30/2020
Product:	Cámaras			Page:	3 of 8



3. En la lista de dispositivos ubica la cámara que quieres usar como Webcam y guarda su dirección IP para usarla más adelante.

SADP					:	\$*0 _ □ ×
Total number of online devices: 9	Ļ			Unbind	Export Refresh C329	Q
■ ID 🔺 Device Type Status	IPv4 Address	rt Enhanced S	SDK Service Port Software Version	IPv4 Gateway HTTP Po	ort Device Serial No.	Subnet Mask MA
008 - CS-CV206-C0-1A1WFR Active	10.177.24.112	100 N/A	V5.2.7build 2003	10.177.24.254 80	CS-CV206-C0-1A1WFR0020180702	. 255.255.255.0 48

4. Ubica el código de verificación de la cámara en la etiqueta de esta.



Title:	Cómo usar una cámara IP Ezviz como cámara web	Version:	v1.0	Date:	12/30/2020
Product:	Cámaras			Page:	4 of 8



5. Descarga e instala algún programa que pueda añadir cámaras directamente por protocolo RTSP. Para este ejemplo usaremos *splitcam*





Title:	Cómo usar una cámara IP Ezviz como cámara web	Version:	v1.0	Date:	12/30/2020
Product:	Cámaras			Page:	5 of 8



6. Añade la cámara usando la ruta *rtsp://admin:CODIGO-DE-VERIFICACION@DIRECCION-IP-DE-LA-CAMARA/stream1*

- 1) Usa la información de los pasos (3) y (4)
- 2) Para el programa splitcam, los pasos a seguir son:
 - i. Instalar programa y ejecutarlo
 - ii. Seleccionar añadir dispositivo multimedia y escoger la opción de cámara IP



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>LATAM.support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com/es-la/</u>

HIKVISION

Title:	Cómo usar una cámara IP Ezviz como cámara web	Version:	v1.0	Date:	12/30/2020	
Product:	Cámaras			Page:	6 of 8	
iii	Ingresar la ruta RTSP antes mencionada configuración base, la contraseña siemp <i>()</i> *Untitled - Notepad <u>File Edit Format V</u> iew	. (Tener en cuenta qu re será el código de s <u>H</u> elp	e para las c verificación	ámaras de la et	Ezviz en su iqueta)	
	rtsp://admin:	rtsp://admin:@10.177.24/s				
	SplitCam v10.4.66 x64 beta - C:\Users\daniel.baldovino\AppData\Local\Splitcam\default.xml				- ×	
	≡ My Project				STREAM SETTINGS 🗸 🗸	
	Media Layers + Integrated Camera Image: mail of the second secon				÷¢:	

Add IP Camera

@10.177.24

/stream1

~

((•)) GO LIVE

Ŋ

rtsp://admin:

မှ Microphone (2- Logite... 前 🗔



Title:	Cómo usar una cámara IP Ezviz	como cámara web	Version:	v1.0	Date:	12/30/2020
Product:	Cámaras				Page:	7 of 8
	SpritCam v10.4.66 x64 beta - C\Users\daniel.baldovir ■ My Project Media Layers Some 10.177.24.112 ○ Netgrated Camera ○ +		HIKVISION SIDET R	eliable Devoted		- X
	Autio Mixer	© 49	(])) (C) (0) GO LIVE (C)	ÐI		Q

Note:

Este proceso puede funcionar con cualquier equipo que soporte RTSP, solo deben verificar el canal a usar y conocer su contraseña y/o código de verificación.



Title:	Cómo usar una cámara IP Ezviz como cámara web Version:		v1.0	Date:	12/30/2020
Product:	Cámaras			Page:	8 of 8

See Far, Go Further HIKVISION Technical Support