

Configuración DDNS

Configuración de DDNS, servicios NO-IP y DYN.

Configuración servicio NO-IP mediante iMVS-4200.

Desde Gestión dispositivo, seleccionar el equipo y hacer clic en Configuración Remota/Ajustes remotos, en el cuadro de configuración:



- 1) Seleccionar Red.
- 2) Seleccionar DDNS.
- 3) Tildar DDNS para activar.
- 4) Seleccionar el Servicio NO-IP.
- 5) Tipear la dirección de servidor "dynupdate.no-ip.com".
- 6) Tipear el usuario de la cuenta del Servicio NO-IP.
- 7) Tipear y confirmar la contraseña de la cuenta del Servicio NO-IP.
- 8) Tipear el Nombre de dominio para el equipo.
- 9) Clic en Guardar para salvar la configuración.

Configuración servicio NO-IP mediante Navegador.

Acceder desde una ventana de navegador, iniciar sesión en el equipo:

Sistema	TCP/IP DDNS PP	PoE Puerto NAT	
🖸 Red 2	DDNS 4	-	
Ajustes básicos	Proveedor DDNS	NO-IP	· _
Ajustes avanzados	Dirección de servidor	dynupdate.no-ip.com	
O. Vídeo y audio	Dominio	dvroficina.no-ip.org	07
Imagen	Nombre de usuario	alfredschutz	⊘8
Evento	Contraseña		
Almacenamiento	Confirmar		
Detección de vehículo		10	
Co VCA	🗎 Guardar		alland
	E GUR.		SEGUIN

- 1) Seleccionar Configuración.
- 2) Seleccionar Red.

EFIESA

- 3) Seleccionar DDNS.
- 4) Tildar DDNS para activar.
- 5) Seleccionar el Servicio NO-IP.
- 6) Tipear la dirección de servidor "dynupdate.no-ip.com".
- 7) Tipear el Nombre de dominio para el equipo.
- 8) Tipear el usuario de la cuenta del Servicio NO-IP.
- 9) Tipear y confirmar la contraseña de la cuenta del Servicio NO-IP.
- 10) Clic en Guardar para salvar la configuración.





Configuración servicio NO-IP localmente en el equipo.

Desde el menú principal, seleccionar Configuración sistema,

	Config	uración del Sistema
尊 General	General PPPOE DDNS	2 NTP Email SNMP NAT Más ajustes
	DDNS	≥3
	Proveedor DDNS	NO-IP ~
🎄 Grabación de	Dirección de servidor	dynupdate.no-ip.com
	Nombre de dominio DVR	dvroficina.no-ip.org 6
	Nombre de usuario	alfredschutz 7
 Vision en dire 	Contraseña	
A Excepción	Confirmar contraseña	*************
🗴 Usuario		SUPP
😃 Disco de rese		
♣ Vision en directo		Siguiente

- 1) Seleccionar Red.
- 2) Seleccionar DDNS.
- 3) Tildar DDNS para activar.
- 4) Seleccionar el Servicio NO-IP.
- 5) Tipear la dirección de servidor "dynupdate.no-ip.com".
- 6) Tipear el Nombre de dominio para el equipo.
- 7) Tipear el usuario de la cuenta del Servicio NO-IP.
- 8) Tipear y confirmar la contraseña de la cuenta del Servicio NO-IP.
- 9) Clic en Guardar para salvar la configuración.





Configuración servicio DYN mediante iMVS-4200.

Desde Gestión dispositivo, seleccionar el equipo y hacer clic en Configuración Remota/Ajustes remotos, en el cuadro de configuración:

		Ajustes remotos
Sistema	Configuración de los p	arámetros de DDNS
ed 1	DDNs 3	10 C
General	Tipo de protocolo:	DynDNS ~
IDNS	Dirección de servidor:	members.dyndns.org
PPoE	Nombre de usuario:	alfredschutz
NAT	Contraseña:	
ITTPS	Confirmar contraseña:	
onfiguración avanzada	Nombre Dominio Disp:	dvrdeposito.dyndns.org
lik-Connect	Estado	estado de DDNS es normal
cenamiento		Guardar 9
D	S. S. C.	Guardan
en		
nto	17	
térmico		
an and ada		

- 1) Seleccionar Red.
- 2) Seleccionar DDNS.
- 3) Tildar DDNS para activar.
- 4) Seleccionar el Servicio DYN.
- 5) Tipear la dirección de servidor "members.dyndns.org".
- 6) Tipear el usuario de la cuenta del Servicio DYN.
- 7) Tipear y confirmar la contraseña de la cuenta del Servicio DYN.
- 8) Tipear el Nombre de dominio para el equipo.
- 9) Clic en Guardar para salvar la configuración.

Configuración servicio DYN mediante Navegador.

Acceder desde una ventana de navegador, iniciar sesión en el equipo:

Sistema			
3 Red 2	Ø DDNS 4	5	
Ajustes básicos	Proveedor DDNS	DynDNS	
Ajustes avanzados	Dirección de servidor	members.dyndns.org	
Vídeo y audio	Dominio	dvrdeposito.dyndns.org	07
Imagen	Nombre de usuario	alfredschutz	8
Evento	Contraseña		
Almacenamiento	Confirmar		
Detección de vehículo		10	
O VCA	🗎 Guardar		

©2018 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

- 1) Seleccionar Configuración.
- 2) Seleccionar Red.

EFIESA

- 3) Seleccionar DDNS.
- 4) Tildar DDNS para activar.
- 5) Seleccionar el Servicio DYN.
- 6) Tipear la dirección de servidor "members.dyndns.org".
- 7) Tipear el Nombre de dominio para el equipo.
- 8) Tipear el usuario de la cuenta del Servicio DYN.
- 9) Tipear y confirmar la contraseña de la cuenta del Servicio DYN.
- 10) Clic en Guardar para salvar la configuración.

CFIESA SEGURIDAD ELECTRONICA

Configuración servicio DYN localmente en el equipo.

Desde el menú principal, seleccionar Configuración sistema,

Configuración del Sistema		
후 General	General PPPOE DDN	2 NTP Email SNMP NAT Más ajustes
1 Red	DDNS	∞ 3
- Hou	Proveedor DDNS	DynDns 4
🞄 Grabación de	Dirección de servidor	members.dyndns.org
# R\$232	Nombre de dominio DVR	dvrdeposito.dyndns.org 🥌
¥ 110202	Nombre de usuario	alfredschutz 7
 Vision en dire 	Contraseña	*****
A Excepción	Confirmar contraseña	
🔉 Usuario		
📇 Disco de rese		Stan -
♠ Vision en directo		Siguiente Atrás

- 1) Seleccionar Red.
- 2) Seleccionar DDNS.
- 3) Tildar DDNS para activar.
- 4) Seleccionar el Servicio DYN.
- 5) Tipear la dirección de servidor "members.dyndns.org".
- 6) Tipear el Nombre de dominio para el equipo.
- 7) Tipear el usuario de la cuenta del Servicio DYN.
- 8) Tipear y confirmar la contraseña de la cuenta del Servicio DYN.
- 9) Clic en Guardar para salvar la configuración.



Nota importante:

Siempre es necesario configurar al menos un Servidor DNS, que puede ser por ejemplo de Google (8.8.8.8), más abajo puede ver capturas de configuración en iVMS-4200, Web y local.

En iVMS-4200, desde Gestión dispositivo, seleccionar el equipo y hacer clic en Configuración Remota/Ajustes remotos, en el cuadro de Configuración, sección Red >> Configuración avanzada >> Dirección IP de DNS1 tipear 8.8.8.8 y luego clic en guardar.

- 5 ⁰	Ajustes remotos ×
🖲 🚳 Sistema	Configuración de los parámetros avanzados de red
- 🕲 Red	Dirección IP de DNS1: 8.8.8.8 Dirección IP de DNS1 (IP ::
DDNS PPPoE	Dirección IP de DNS2:
₩ NAT ₩ HTTPS	IP(IPv6) de plataforma d ::
Configuración avanzada	
Constantingen	SUBIDAL SUBIDA
Contráfico rodado	St. St.





Acceder desde una ventana de navegador, iniciar sesión en el equipo, seleccionar Configuración >> Red >> Servidor DNS y en Servidor DNS favorito tipear 8.8.8.8, luego clic en Guardar.





Desde el menú principal, seleccionar Configuración sistema >> Red, en Servidor DNS favorito tipear 8.8.8.8 y clic en siguiente/aceptar/ok.

