

BEAM1224 System Sensor

Conexión de la Barrera BEAM1224 a un panel COFEM Convencional.

Esta conexión determinará un evento de alarma o fallo en la barrera, debe colocarse la Resistencia (R) en paralelo al contacto de alarma y en serie con el Diodo Zener (DZ).

La alimentación (24v) proviene directo desde el panel.

El valor de la resistencia deberá ser de 4K7 y el diodo zener de 9v (1N4740A-T)

