

# Enroladores

## CR20E



- Lectora de 125K de proximidad, interfaz USB.

## CR20M



- Lectora de 13.56Mhz de tarjetas MIFARE, interfaz USB.

## CR20MW



- Lectora y escritora de 13.56MHz de tarjetas MIFARE, interfaz USB.

## CR10E



- Lectora de 125K de proximidad, interfaz USB.

## CR10M



- Lectora de 13.56MHz MIFARE, interfaz USB.

## CR10MW



- Lectora y escritora de 13.56MHz de tarjetas MIFARE, interfaz USB.

## ZK4500



- Interfaz USB.
- Captura plantillas de huella para la gestión central.

## ZK7500



- Interfaz USB.
- Captura platillas de huella para la gestión central.

## ZK8500R



- Interfaz USB.
- Captura de plantillas de huella y lectura de tarjeta ID/MIFARE.

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.

(52) 55 - 5292 8418

[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)